

SMARTLIFE



MANUAL DEL PROPIETARIO

PANEL CONVECTOR DE VIDRIO

SL-VTM1000WPN

SL-VTM2000WPN

LEA ESTE MANUAL



Lea todas las instrucciones y explicaciones para la instalación antes de usar. Siga las instrucciones cuidadosamente. Mantenga las instrucciones de operación a mano para su uso posterior. Si el electrodoméstico se vende o se traspasa, asegúrese de que el nuevo propietario siempre reciba estas instrucciones de operación.

Antes de utilizar el producto, lea atentamente el manual de usuario y consérvelo para futuras referencias. Antes de enchufarlo, examine si el tomacorriente está correctamente conectado a tierra para garantizar su seguridad.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

- Este aparato no está previsto que sea utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, excepto que se le haya dado instrucciones o supervisión referida al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- **PRECAUCIÓN:** algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y causar quemaduras. Se debe prestar especial atención cuando haya niños o personas vulnerables presentes.
- No permita que los niños utilicen el aparato sin supervisión.
- No permita que los niños jueguen con el aparato.
- Si el cable de alimentación estuviere dañado, su sustitución o reparación la debe realizar únicamente un técnico calificado.
- Este aparato no debe utilizarse sobre alfombras.
- Asegúrese de que el voltaje regional coincida con el indicado para este aparato.
- La garantía sólo será vigente cuando se respeten las recomendaciones y precauciones anteriores.
- No debe colocarse directamente debajo de una toma de corriente.
- **ADVERTENCIA:** para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calefactor.
- No utilice este calefactor con programadores, temporizadores, sistemas de control remoto independientes ni con ningún otro dispositivo que lo encienda automáticamente, ya que existe riesgo de incendio si el aparato está cubierto o mal colocado.
- Este calefactor no debe desecharse con los residuos domésticos; debe llevarse a un centro local de recuperación y reciclaje de aparatos eléctricos.
- El calefactor debe instalarse de forma que los interruptores y otros dispositivos de control no puedan ser tocados por una persona en la bañera o ducha.
- Debe incluirse un medio de desconexión de la fuente de alimentación con una distancia de apertura de contacto en todos los polos, de acuerdo con los requisitos de instalación.
- Si se instala en un baño, debe utilizarse un disyuntor de 30 mA.
- Para información detallada sobre la conexión del cable eléctrico, consulte la sección "CONEXIÓN ELÉCTRICA".


INSTALACIÓN

RECOMENDACIONES IMPORTANTES: LEER ANTES DE LA INSTALACIÓN


- No instale la unidad directamente debajo de un enchufe.
- No utilice el aparato en exteriores.
- No instale la unidad en una corriente de aire que pueda interrumpir su regulación.
- No coloque la unidad cerca de una barrera que limite el flujo de aire a su alrededor.

INSTALACIÓN

Prepare el destornillador Phillips, invierta el calefactor hacia abajo y atornillelo al soporte inferior con el tornillo (M5*12) incluido en el kit.



PANEL DE CONTROL



ENCENDIDO DEL EQUIPO

Al conectar el equipo a la red eléctrica, el indicador luminoso de funcionamiento se encenderá. Gire la perilla de selección de potencia hacia la posición L o H para encender el equipo:

- L (Low / Baja potencia): el calefactor funciona a baja potencia.

- H (High / Alta potencia): el calefactor funciona a alta potencia.
- 0: el calefactor se apaga.

Ajuste de la temperatura del equipo

Gire la perilla de control de temperatura (termostato) para seleccionar la temperatura deseada. El calefactor funcionará hasta alcanzar la temperatura seleccionada y se apagará automáticamente cuando la temperatura ambiente llegue al valor establecido.

Cuando la temperatura ambiente descienda por debajo de dicho valor, el equipo volverá a encenderse automáticamente.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El equipo no calienta	Asegúrese de que los disyuntores estén encendidos en la instalación, o que el cortacircuitos no haya cortado el suministro eléctrico (si la instalación lo tiene).
	Seleccione una temperatura más elevada
El dispositivo se calienta permanentemente.	Asegúrese de que el dispositivo no esté en una corriente de aire.
	Seleccione una temperatura más baja

CUIDADO Y LIMPIEZA

1. Antes de limpiar el aparato, apáguelo y espere a que se enfríe por completo.
2. Limpie la carcasa con un paño húmedo.
3. Limpie las rejillas y la salida de aire con regularidad. Nunca sumerja el aparato en agua ni permita que entre agua.



MEDIOAMBIENTE

No deseche el artefacto con los residuos domésticos normales. Llévelo a un punto de recolección oficial para su reciclaje. Al hacerlo, contribuye con el cuidado del medioambiente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	SL-VTM1000WPN	SL-VTM2000WPN
Voltaje	220 V ~	220 V ~
Frecuencia	50 Hz	50 Hz
Potencia nominal	1000 W	2000 W
Clase	I	I

SERVICIO TÉCNICO

Si necesita información o tiene una duda, contáctese con el Centro de Servicio Autorizado al 0800-122-SMLF (7653) o por email: soporte@smartlife.com.ar

INGRESÁ A

www.smartlife.com.ar/accesorios
o escaneá el código QR para
encontrar accesorios originales



SMARTLIFE



CERTIFICADO DE GARANTIA VISUAR S.A.

Modelo:	Fecha de Venta:
Nº de Serie:	
COMPRADOR	VENDEDOR
Nombre:	Factura Nº:
Dirección:	Sello y Firma del Comercio:

CONDICIONES GENERALES

Estimado cliente, en primer lugar reciba Ud. nuestro saludo y agradecimiento por haber elegido un producto SMARTLIFE. Le rogamos remitirse al Manual de Instrucciones adjunto para cuestiones relativas a las especificaciones técnicas de uso, instalación y mantenimiento del producto.

VISUAR S.A. garantiza al comprador de cada producto, la reparación del mismo y/o la reposición de las piezas que resultaren con defecto de fabricación durante el período de garantía, según las CONDICIONES GENERALES que figuran a continuación:

I- El período de garantía es 12 (doce) meses corridos siendo estos computados en todos los casos a partir de la fecha de compra que surja de la factura original correspondiente a la venta del producto por parte de un distribuidor autorizado por Visuar S.A.

II- La presente garantía no implica la reposición y/o reparación de los elementos o partes deteriorados por el uso normal del equipo (accesorios, piezas desgastables, pilas, baterías, cintas, lámparas, cabezas de audio/video, etc.). Esta garantía cubre mano de obra y repuestos.

III- El uso de este producto deberá hacerse siguiendo y respetando las especificaciones técnicas, instalación y consejos que se formulan en el "MANUAL DE INSTRUCCIONES, MANUAL DE INSTALACION y/o GUIA DEL USUARIO", que se entregan junto con el producto.

IV- Esta garantía no cubre desperfectos por incorrecta instalación, conexión, ni impericia en el manejo del producto, ello está indicado en el "MANUAL DE INSTRUCCIONES, MANUAL DE INSTALACION y/o GUIA DEL USUARIO", que se entregan junto con el producto.

VI- El servicio de esta garantía deberá ser solicitado exclusivamente a un SERVICIO TECNICO AUTORIZADO por Visuar S.A.

Visuar S.A. se compromete a realizar sus mejores esfuerzos para que las reparaciones que deban efectuarse bajo la presente garantía queden concluidas dentro del plazo que no excederá de los 90 días corridos, contados a partir de la entrega del producto a tales efectos, salvo caso fortuito o fuerza mayor.

VII- Esta garantía perderá y/o carecerá de validez en los siguientes casos:

1. Daños producidos por el transporte después de la compra.
2. Roturas, daños o desperfectos que no sean de fabricación.
3. Daños ocasionados por el mal manejo o uso abusivo del producto.
4. Derrame de sustancias sobre el producto.
5. Daños ocasionados por su utilización con corriente eléctrica que no corresponda o por fluctuación del voltaje provisto por las compañías de electricidad.



6. Daños producidos por incorrecta instalación o conexiones externas.
 7. Cualquier deterioro producido por siniestros, meteoros o accidentes diversos (rayos, incendios, inundaciones, descargas por líneas de tensión, etc.).
 8. Presencia de arena, líquido de pilas, agua, o cualquier elemento extraño en el interior del producto.
 9. Si el producto fue reparado por personal no autorizado por Visuar S.A. o ha sido modificado parcial o totalmente, o se le hubieran agregado elementos extraños al mismo.
 10. Defectos estéticos o cosméticos.
 11. Defectos que fuesen ostensibles o manifiestos al momento de la adquisición.
 12. Si el número de serie no coincidiera con el impreso en esta garantía o se observa su alteración.
- Esta enumeración no es de carácter taxativo, quedando excluidos de la presente garantía todos aquellos supuestos en los que en términos generales el funcionamiento anormal del producto se deba a causas que no sean directa y exclusivamente atribuible a Visuar S.A.
- VIII- Esta garantía conjuntamente con la boleta de compra debe permanecer en poder del usuario para ser presentada ante nuestro SERVICIO TECNICO AUTORIZADO, solamente si el producto requiere atención técnica dentro del período de garantía.
- IX- Este certificado de garantía es válido únicamente en el Territorio de la Republica Argentina.
- X- Todo conflicto vinculado a la aplicación del presente certificado de garantía se dilucidará en la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- XI- En todo momento, Visuar S.A. podrá optar por sustituir el producto objeto de esta garantía por otro de similares o superiores características técnicas, de acuerdo con las disponibilidades de productos al momento de la sustitución, sin que deba responder por daños y perjuicios especiales, consecuentes o incidentales, resultado de la venta, compra o uso de este producto, sin importar el motivo. Se excluye de esta garantía todo tipo de responsabilidad por daños y perjuicios especiales, consecuentes o incidentales (incluidos, pero sin limitarse a ellos, el lucro cesantes, costes por tiempo de indisponibilidad de uso del equipo, coste de reclamaciones de sus clientes por tales daños resultantes de la compra, uso o falla del producto), sin importar la causa del incumplimiento de cualquier garantía escrita implícita.

SERVICIO TECNICO AUTORIZADO

Tel: 0800-122-SMLF (7653)
e-mail: soporte@smartlife.com.ar
HORARIO DE ATENCION: DE LUNES A VIERNES DE 8 A 16 HS.

PARA QUE ESTA GARANTÍA TENGA VALIDEZ DEBERÁ TENER LOS DATOS COMPLETOS QUE FIGURAN EN LA MISMA, Y ADEMÁS DEBE ESTAR ACOMPAÑADA POR LA FACTURA DE COMPRA ORIGINAL DEBIDAMENTE CONFECCIONADA POR LA CASA VENDEDORA.



Visuar S.A.
B. Quinquela Martín 1924 -C1296ADN
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina.
Tel: (011) 4109.3000 - www.visuar.com.ar



SMARTLIFE

En **Argentina**: Producido, Distribuido y Garantizado por
Visuar S.A. Quinquela Martín 1924, C1296ADN, C.A.B.A.,
Argentina. C.U.I.T.: 30-65553446-2. www.visuar.com.ar

